



Veillez suivre ces instructions à chaque port du masque de protection respiratoire.

1. Tenez le corps du masque dans le creux d'une main et saisissez les deux lanières du serre-tête de l'autre main.
2. Placez le masque au-dessus de la bouche et du nez et tirez les lanières du serre-tête au-dessus de la tête.
3. Tirez l'une des lanières au-dessus du sommet de la tête et l'autre derrière la nuque, en vous assurant de conserver les lanières à plat.
4. À l'aide des deux mains, adaptez soigneusement le joint nasal à la forme de votre nez.
5. La tension générale peut être augmentée en tirant sur la languette située sur la boucle de droite. Réglez la tension entre la lanière supérieure et inférieure du serre-tête en faisant glisser la lanière à travers la boucle de gauche.
6. Testez l'étanchéité du masque sur le visage. Placez les deux mains sur le masque de protection respiratoire. Inspirez et expirez fortement. Réajustez le joint nasal en cas de fuite d'air autour du nez. En cas de fuite d'air sur le pourtour du masque autre que le nez, serrez les lanières du serre-tête et/ou repositionnez le masque de protection respiratoire. Si vous ne réussissez pas à obtenir un joint approprié, ne pénétrez pas dans la zone contaminée et consultez le responsable de votre service. Veuillez noter que vous ressentirez une circulation d'air à travers les valves latérales, ne confondez pas cela avec des fuites d'air.