



# CONOCE CÓMO COLOCAR

JABÓN DE MANOS EN ESPUMA  
DISPENSADOR MOD  
800 ML

Escanea el QR para ver el  
video de instalación



1 Abre el dispensador **presionando el botón** inferior.



2 Retira la **pestaña prepicada** de la caja del producto.



3 Deja la válvula hacia el frente, inserta el **repuesto con su empaque** y colócalo al interior del dispensador.



4 Finalmente **cierra el dispensador**.



TU DISPENSADOR MOD  
JABÓN DE MANOS EN ESPUMA  
800 ML  
ESTÁ LISTO PARA SER USADO