



CONOCE CÓMO COLOCAR

SANITIZANTE EN SPRAY
DISPENSADOR MOD
400 ML

Escanea el QR para ver el
video de instalación 



- 1 Abre el dispensador **presionando el botón inferior**.



- 2 Instala el **repuesto**. Para hacerlo de manera adecuada, coloca el repuesto perpendicular a la pared y con el **extremo más corto** hacia atrás.



- 3 Acomoda el producto **sobre la válvula del dispensador** y **presionalo hasta escuchar un clic**.



- 4 Finalmente **cierra el dispensador**.



**TU DISPENSADOR MOD
SANITIZANTE EN SPRAY
400 ML**
ESTÁ LISTO PARA SER USADO