




CONOCE CÓMO COLOCAR

JABÓN DE MANOS EN SPRAY
DISPENSADOR MOD
400 ML

Escanea el QR para ver el video de instalación 



1 Abre el dispensador **presionando el botón inferior**.



2 Retira la **pestaña prepicada** de la caja del producto.



3 Deja la válvula hacia el frente, inserta el **repuesto con su empaque** y colócalo al interior del dispensador.



4 Finalmente **cierra el dispensador**.



TU DISPENSADOR MOD
JABÓN DE MANOS EN SPRAY
400 ML
ESTÁ LISTO PARA SER USADO