




# CONOCE CÓMO COLOCAR

JABÓN DE MANOS EN SPRAY  
DISPENSADOR MOD  
800 ML



Escanea el QR para ver el video de instalación 



1 Abre el dispensador **presionando el botón inferior**.



2 Retira la **pestaña prepicada** de la caja del producto.



3 Acomoda el producto **sobre la válvula del dispensador** y presionalo **hasta escuchar un clic**



4 Finalmente **cierra el dispensador**.



**TU DISPENSADOR MOD  
JABÓN DE MANOS EN SPRAY  
800 ML  
ESTÁ LISTO PARA SER USADO**