

PERSONAL SEAT COVER DISPENSER

Distribuidora de cubiertas higiénicas para inodoro

Boîte distributrice de couvre-sièges de toilettes


Instruction Sheet
Instructivo
Instructions

LOADING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES PARA CARGAR REPUESTOS

COMMENT CHARGER LA BOÎTE DISTRIBUTRICE

1. Discard empty pack.
1. Deseche el paquete vacío.
1. Jeter le paquet vide.



2. Insert the new packet.
2. Inserte el nuevo paquete.
2. Insérer le nouveau paquet.

3. Close door of dispenser firmly.
3. Cierre la puerta de la distribuidora.
3. Fermer la porte de la boîte distributrice.

**SEE OTHER SIDE FOR MOUNTING
INSTRUCTIONS.**

**CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN AL REVERSO.**

**VOIR DE L'AUTRE CÔTÉ POUR LES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE.**

OPTIONAL PUSHBUTTON LOCK FEATURE

*Dispenser comes with plugs in place.
To convert to pushbutton operation:*

1. Remove metal lock spring by lifting tab at bottom and pulling it out (see Figure 1).
2. Remove plug by pushing up on it from inside dispenser cover (see Figure 2).
3. Remove one of the pushbuttons from back panel of dispenser (see Figure 3).
4. Insert pushbutton into hole from inside of dispenser. Insert metal lock spring back in place, lining up holes on it with posts on dispenser cover. Push bottom tab of lock spring up until it snaps into place (see Figure 4).

SEGURO OPCIONAL DE BOTÓN

*El seguro de la distribuidora es fijo; si desea cambiarlo por el
seguro de botón:*

1. Desarme el muelle metálico levantando y tirando hacia fuera de la lengüeta de la parte inferior mientras presiona simultáneamente hacia abajo la parte superior del muelle (Figura 1).
2. Saque el seguro de su lugar empujándolo hacia arriba por el interior del panel posterior de la distribuidora (Figura 2).
3. Tome uno de los botones que se encuentran en el panel posterior de la distribuidora (Figura 3).
4. Instale el botón en el orificio por el interior de la distribuidora y vuelva a instalar el muelle metálico alineando las muescas con las del panel posterior de la distribuidora. Empuje hacia arriba la lengüeta del muelle hasta que encaje a presión en su lugar (Figura 4).

CARACTÉRISTIQUE OPTIONNELLE DE VERROUILLAGE À POUSSOIR

*La boîte distributrice est munie d'orifices de fixation. Pour ajouter
un bouton-poussoir à la boîte distributrice :*

1. Retirer le ressort de bloqueur en soulevant la languette située au bas de la boîte et en la redressant tout en appuyant sur la partie supérieure du ressort de bloqueur (Figure 1).
2. De l'arrière de la boîte distributrice, pousser sur le bouchon pour le retirer (Figure 2).
3. Retirer l'un des boutons-poussoir situés à l'arrière de la boîte distributrice (Figure 3).
4. De l'intérieur de la boîte distributrice, insérer le bouton-poussoir dans l'orifice. Remettre le ressort de bloqueur en place tout en alignant les orifices avec ceux du panneau arrière. Appuyer sur la languette du ressort de bloqueur jusqu'à ce qu'il se ferme avec un bruit sec (Figure 4).

