



Следуйте приведенным ниже инструкциям при каждом применении респиратора

1. Возьмите маску респиратора одной рукой, а зажим ремешков - другой рукой.
2. Закройте маской рот и нос и наденьте ремешки на голову.
3. Подтяните ремешки так, чтобы один из них пришелся на макушку, другой – на шею, следя за тем, чтобы ремешки не перекручивались.
4. Обеими руками тщательно подгоните маску по носу, пользуясь регулировочным шнурком.
5. Общее натяжение можно усилить, потянув язычок правой пряжки. Отрегулируйте натяжение между верхним и нижним головным ремешком, перемещая ремешок в левой пряжке.
6. Проверьте плотность прилегания маски к лицу. Накройте респиратор обеими руками. Сделайте резкий вдох и выдох. При обнаружении утечек воздуха из-под маски вокруг носа произведите повторное регулирование специальным шнурком. При утечках воздуха из-под кромок маски подтяните головные ремешки и/или измените положение надетого респиратора. Если не удастся отрегулировать респиратор надлежащим образом, не входите в загрязненную зону и обратитесь к ответственному за выполнение работ. Не следует принимать поток воздуха через боковые клапаны за утечки воздуха.