




CONOCE CÓMO UTILIZAR

DISPENSADOR TOALLA DE MANOS EN ROLLO TECNOLOGÍA ROLLO DE RESERVA

El proceso de carga es el mismo para nuestros dispensadores MOD capacidad alta y MOD capacidad media. En esta ocasión, utilizaremos como ejemplo nuestro dispensador MOD capacidad alta.



Escanea el QR para ver el video de carga de producto 



- 1 Abre el dispensador **insertando la llave** en la parte superior.



- 2 Toma el **rollo** que está en uso (debe estar **consumido** aproximadamente en un **90% de su capacidad**) y ubícalo en el **soporte inferior** del dispensador. De esta manera se utilizará **hasta la última hoja**.



- 3 Ubica el **nuevo rollo** en el **soporte superior**, dejando la toalla **hacia la parte trasera** del dispensador.



- 4 Encaja la toalla del nuevo rollo en la **pestaña azul** del rodillo del dispensador, así el producto nuevo comenzará a utilizarse **automáticamente** una vez que se agote el rollo anterior.



- 5 Cierra el dispensador. Para comenzar a utilizarlo de manera adecuada, es necesario **dispensar la primera toalla**.



TU DISPENSADOR TOALLA DE MANOS TECNOLOGÍA ROLLO DE RESERVA ESTÁ LISTO PARA SER USADO