






PRODUKTDATENBLATT KLEENGUARD* H30 Mehrweg-Gehörschutz-Stöpsel ComfortFlex Art.-Nr.: 67227, 67228 Verkauft in: Europa, Naher Osten, Afrika	Status: Genehmigt
	Datum: Feb. 2009
	Version: 1

PRODUKTBESCHREIBUNG													
<p>Regulative Klassifizierung Regulative Prüfstelle</p> <p>EN 352.2002 basierende Lärmdämpfungswerte</p> <table border="1"> <tr><td>SNR</td><td>28</td><td>dB</td></tr> <tr><td>H</td><td>31</td><td>dB</td></tr> <tr><td>M</td><td>24</td><td>dB</td></tr> <tr><td>L</td><td>22</td><td>dB</td></tr> </table> <p>Nominaller Durchmesser: 11 bis 14mm Gewicht Ohrstöpsel: 0.9g</p> <p>Gebrauchsanweisung: Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Verpackung, um diese Mehrweg-Gehörschutz-stöpsel passend einzusetzen.</p>	SNR	28	dB	H	31	dB	M	24	dB	L	22	dB	<p>Mehrweg-Gehörschutz-Stöpsel Erste Prüfstelle: CE klassifiziert EN 352-2: 2002 (Europa) Zweite Prüfstelle: ANSI S3.19-1974 (US), Class A(L) (Kanada)</p> <p>Art.-Nr. 67227 ohne Kordel Art.-Nr. 67228: mit Kordel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>KLEENGUARD* H30</p>  <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3</p> </div> </div>
SNR	28	dB											
H	31	dB											
M	24	dB											
L	22	dB											

Ergänzende Lärmdämpfungs- werte gemäß EN 352-2: 2002 ($\alpha=1$)	EN Europäische Lärmdämpfungswerte								
	Frequenz	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Hauptdämpfung	dB	25.4	24.6	27.3	30.4	35.3	39.4	41.7
	Angenommener Schutz	dB	20.9	19.3	21.4	24.2	31.7	35.6	34.6
	Minimale Dämpfung (*)	dB	5	8	10	12	12	12	12

(*) Minimale Dämpfungswerte wie in EN 352-2: 2002 (4.3.6) gefordert

VERPACKUNG	
Darreichung	Gehörschutz-Stöpsel paarweise in wiederverschließbarer Plastikbox verpackt. Unterverpackung mit Spenderentnahme. Gebrauchsanweisung für Benutzer der Senderverpackung beigelegt.
Art.-Nr.	67227 67228
Paar pro Spenderbox	50 50
Spenderboxen pro VE	4 4

EIGENSCHAFTEN	NUTZEN
<ul style="list-style-type: none"> Flexibler; ergonomischer Steg und weiche Schaumkomponente aus TPU (Polyurethanschaum) Inneres Gerüst aus TPR (Thermoplastisches Elastomer) Patentiertes Design Mit und ohne Kordel erhältlich Latex- Silicon- und Phthalatfrei Farbe: orange Einzel verpacktes Paar in einer wiederverschließbaren Box Verpackt in einer wandmontierbaren Spenderbox Mehrfach verwendbar 	<ul style="list-style-type: none"> Hoher Tragekomfort, auch bei langen Tragezeiten Einfaches Einsetzen in den Gehörkanal möglich Verbesserte hygienische Bedingungen beim Einsetzen, Entnehmen und Reinigen Kein Vorformen der Schaumstöpsel erforderlich Vermindertes Risiko allergischer und/oder toxischer Reaktionen Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäß Anwendung Optimale Hygiene für mehrfache Anwendung Empfehlung und Anweisung zur Reinigung und Desinfektion beachten

WICHTIGE INFORMATION FÜR ANWENDER
<p>Dieses Produkt sollte immer in lärmintensiven Umgebungen getragen werden. Die Gehörschutz-Stöpsel sollen gemäß der Gebrauchsanweisung der jeweiligen Verpackung angepasst und gewartet werden. Wenn die Empfehlungen nicht eingehalten werden, ist der vom Produkt geleistete Schutz ernsthaft beeinträchtigt. Dieses Produkt kann nachteilig durch bestimmte chemische Substanzen beeinflusst werden. Vermeiden Sie daher den Einsatz von Substanzen (Lösungsmittel und andere Desinfektionsmittel), von denen man weiß, dass sie gefährlich sind für Anwender und/oder den Gehörschutz-Stöpsel. Inspizieren Sie regelmäßig auf Materialschäden und ersetzen Sie das Produkt wenn die Leistungsfähigkeit gefährdet ist. Gehörschutz-Stöpsel mit Kordel sollen nicht benutzt werden, wenn das Risiko besteht, dass die verbindende Kordel sich während des Gebrauchs verfängt. Im Falle, dass die Gehörschutz-Stöpsel mehrfach verwendet werden sollen, benutzen Sie antimikrobielle Seife und warmes Wasser. Gestatten Sie eine natürliche Trocknung. Sollten weitere Empfehlungen benötigt werden, das Produkt zu desinfizieren wenden Sie sich bitte an Kimberly-Clark Professional. Verwenden Sie die zur Verfügung gestellte wiederverschließbare Verpackung, um eine hygienische Lagerung zu garantieren.</p>

VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG
<p>Die o.g. Spezifikationen und vertraulichen Informationen sind Eigentum von Kimberly-Clark. Jegliche Vervielfältigungen sind ebenfalls Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur aus triftigem Grund angefertigt werden. Originalkopien werden als Geschäftsgeheimnis angesehen.</p>